

- 1. Prihlásenie sa do brány rozhrania Huawei B525s
- 2. Zadanie PIN SIM karty
- 3. Rýchle nastavenie
- 4. Správa profilov
- 5. Detailné nastavenie siete WLAN
- 6. Zapnutie mobilného dátového pripojenia v domácej sieti a roamingu
- 7. Voľba sieťového režimu



Prednastavené údaje zariadenia nájdete na štítku nalepenom na dolnej strane zariadenia



Tento sprievodca Vám pomôže s rýchlym nastavením zariadenia pre mobilný internet, ktoré je v zariadení automaticky predvolené, alebo s nastavením pripojenia pomocou iných prístupových bodov APN.

### 1. Prihlásenie sa do brány rozhrania Huawei B525s

- 1.1 Po správnom lokálnom pripojení Huawei B525s na PC cez LAN alebo Wi-Fi otvorte internetový prehliadač.
- 1.2 V internetovom prehliadači zadajte do poľa učeného pre zadávanie URL adries adresu brány routra:

Adresa rozhrania:	192.168.8.1
Meno používateľa:	admin
Heslo:	admin

(Prednastavené údaje sú nachádzajú na štítku na dolnej strane zariadenia.)

NUAWEI		Slovenčina 🔻 Pomocnik Prihlásiť sa
Po	otrebný kód PIN	
PIN	N Kôd. Zostávajúce pokusy: 3	
	Vypnúť overovanie kódom PIN Prihlásiť sa	ečnom pripade
	Meno používateľa:	
	Heslo:	lavnú stránku
Ochrana súkromia	Prihlásiť sa Zrušit	Upoz.Open Source

Prihlásiť sa

### 2. Zadanie PIN SIM karty

- 1.1 Zadajte PIN kód vašej SIM karty. (PIN je v Orange SK prednastavený na 0000.)
- 1.2 Aby ste nemuseli pri každom zapnutí zariadenia opakovane zadávať PIN, označte položku **Vypnúť overovanie kódom PIN**

IN kód:	••••	
	Zostávajúce pokusy: 3	
	Vypnúť overovanie kódom PIN	
	Pre zjednodušenie odporúčame deaktivovať overenie PIN kódom. V opačnom pr	ípade
	budete musiet zadávat PIN kód vždy po spustení zariadenia.	

Potvrďte Použiť.

### 3. Rýchle nastavenie

Po úspešnom prvom prihlásení sa a zadaní PIN SIM karty sa zobrazí sprievodca prvým nastavením:

#### 3.1 Konfigurovať nastavenie profilu:

**Nový profil**: (v prípade, že máte zaujem pripájať sa cez štandardné APN internet pre Orange mobilný internet, kliknite na Ďalej a pokračujte v návode v bode 3.4)

HUAWEI		5	ilovenčina ▼ Pomocník admin Odhlási
astavenia Rýchle nastavenie	Konfigurovať	nastavenie profilu	Krok 1 z 5
	Názov profilu: Meno používateľa:	Orange Internet(predvolené)	•
	Heslo: Príst. bod:	internet	
			Nový profil Ďalej

Potvrďte Ďalej.

#### 3.2 Nový profil - Nastavenie názvu profilu a prístupového bodu APN:

Prístupový bod pre dynamickú verejnu IP adresu je **internet.vip**, pre statickú verejnu ip adresu **internet.static**, atď..

Nový profil		
Názov profilu: Meno používateľa:	Orange internet VIP	
Príst. bod:	internet.vip , den , atd	Uložiť Zrušiť

Potvrďte Uložiť.

### 3. Rýchle nastavenie

#### 3.3 Konfigurovať nastavenie siete Ethernet:

Nastavenia nie je nutné meniť.

## Konfigurovať nastavenie siete Ethernet Krok 2 z 5

Poznámka: Ak váš produkt nemá port siete Ethernet, musíte používať USB-LAN adaptér.

Režim pripojenia:	Automaticky	▼
Systém zvolí najlepší režim pr	ipojenia automaticky. (odporúča sa	a)
Ak nenastavíte svoje meno po prístup do internetu.	užívateľa a heslo, nebudete môcť	prostredníctvom siete Ethernet získať
PPPoE		
Meno používateľa:	admin	
Heslo:	•••••	
		Späť Ďalei

Potvrďte **Ďalej.** 

#### 3.4 Konfigurácia aktualizácie:

Nastavenia nie je nutné meniť.

## Konfigurácia aktualizácie

Krok 3 z 5

Táto konfigurácia umožní automatickú aktualizáciu vášho zariadenia a poskytuje účinnejšie a lepšie služby. Odporúčame, aby ste automatickú aktualizáciu povolili. Môžete ju neskôr vypnúť v ponuke Nastavenia.

- Aut. akt. počas nečinnosti (3.00 až 5.00)
- Aktualizovať ručne

Späť Ďalej

Potvrďte Ďalej.

### 3. Rýchle nastavenie

#### 3.5 Konfigurovať nastavenie siete WLAN:

Zariadenie má prednastavený režim zabezpečenia WPA-PSK.

Do SSID zadajte názov pre Vašu Wi-Fi siet.

Pre kľúč siete WPA napíšte heslo pre Vašu 2.4 GHz Wi-Fi sieť.

## Konfigurovať nastavenie siete WLAN Krok 4 z 5

Názov SSID (Identifikátor služby): Zadajte reťazec najviac 32 znakov ako názov pre svoju bezdrôtovú miestnu sieť (WLAN).

.....

SSID:

Nazov vasej 2.4GHz WiFi

Klúč siete WLAN:

Upraviť heslo

Späť Ďalej

Zobraziť heslo

Potvrďte Ďalej

### 3. Rýchle nastavenie

3.6 Upraviť heslo pre administráciu zariadenia:

## Upraviť heslo

Krok 5 z 5

#### Pravidlá pre silu hesla

Slabé heslo: dĺžka hesla je menej než 6 znakov a obsahuje len jeden z nasledovných znakov: malé písmená, veľké písmená, číslice a špeciálne znaky, alebo heslo je zhodné s menom používateľa uvedenom v opačnom poradí znakov.

Štandardné heslo: dĺžka hesla je 6 až 10 znakov a obsahuje dve kombinácie ktorýchkoľvek z nasledovných znakov: malé písmená, veľké písmená, číslice a symboly.

Silné heslo: dĺžka hesla je viac než 10 znakov a obsahuje dve kombinácie ktorýchkoľvek z nasledovných znakov: malé písmená, veľké písmená, číslice a symboly. Heslo môže mať taktiež dĺžku viac alebo rovnajúcu sa 6 znakom a musí obsahovať tri kombinácie podľa predtým uvedených požiadaviek na znaky.

Silné heslo nemôže obsahovať opakujúce sa písmená, číslice alebo symboly v rozsahu viac než 1/3 celkovej dĺžky. Štandardné heslo nemôže obsahovať opakujúce sa písmená, číslice alebo symboly v rozsahu viac než 2/3 celkovej dĺžky. V hesle "11aaa" sa napríklad opakujú dve číslice, preto dĺžka v rámci opakovania je 5.

Aktuálne heslo:	•••••		
Nové heslo:	••••••		
Sila <mark>hes</mark> la:	Nizka Stredná Vysoká		
Potvrđte heslo:			
		Spät'	Dokončiť

Potvrďte Ďalej.

Po dokončení prvotnej konfigurácie prostredníctvom sprievodcu sa musíte znovu prihlásiť pomocou vašich nových údajov. Po novom prihlásení do užívateľského rozhrania zariadenia (192.168.8.1) sa zobrazí plné hlavné menu.



### 4. Správa profilov – výber pripájacieho profilu:

Nastavenia (hlavné horné horizontálne menu) Telefonické pripojenie (ľavé vertikálne menu) Správa profilov:

omov : <mark>Štatistiky</mark>	SMS A	ktualizovať <mark>Nastavenia</mark> i	Viac
Rýchle nastavenie		Správa profilov	
Telefonické pripojenie	0		
Mobilné pripojenie			
→ Správa profilov		Názov profilu:	Orange Internet VIP(predvolené) 🔹
Nastavenie mobilnej siete		Meno noužívateľa:	
Ethernet	0	inche pouzieure.	
VPN		Hesio:	
	0	Príst. bod:	internet.vip
WLAN	0		
DHCP			
VoIP	0		Nový profil Odstrániť Použiť

Voľbu profilu potvrďte pomocou Použiť.

### 5. Detailné nastavenie siete WLAN (Wi-Fi)

Nastavenia (hlavné horné horizontálne menu) WLAN (ľavé vertikálne menu) Základné nastavenia WLAN

Prostredníctvom Upravit' nastavíte parametre pre jednotlivé Wi-Fi pásma.

Rýchle nastavenie		Základné nasta	venie WL	AN		
Telefonické pripojenie	0					
Ethernet	0	WPS sa nemôže použ	ívať, ak Režim be	ezpečnosti je nastavený	na WEP.	
VPN		Ak je Režim bezpečno	osti nastavený na	WEP, bezdrôtový sieťov	ý adaptér fungi	u <mark>júci l</mark> en v reži
WLAN	0	802.11n nemusí byť s	chopný pripojiť sa	i k zariadeniu.		
Základné nastavenie WLAN		2.4GHzModul WLAN:	🖲 Zap	🔘 Vypnúť		
Rozšírené nastavenie WLAN Filter MAC pre WLAN		5GHzModul WLAN:	🖲 Zap	🔘 Vypnúť		
Nastavenie WPS		SSID	Režim zabezpečenia	Fungujúce pásmo	Stav	Možnosti
DHCP		Nazov vasej 2.4GHz W iFi	WPA2-PSK	2.4GHz	Zapnúť	Upraviť
VoIP	0	HUAWEI-B525-9624-S	WPA2-PSK	2.4GHz	Vyp	Upraviť
Zabezpečenie	0	HUAWEI-B525-5G-962	WPA2-PSK	5GHz	Zapnúť	Upravit
Systém	0	HUAWEI-B525-5G-962 4-S1	WPA2-PSK	5GHz	Vyp	Upraviť
		Fungujúce pásmo:	5GHz			
		SSID:	HUAWE	I-B525-5G-9624		
		Režim zabezpečenia:	WPA2-F	°SK ▼		
		Klúč siete WLAN:				
			Zobra	ziť heslo		
		Vysielanie SSID:	🖲 Zap	🔘 Vypnúť		
			Poznán	nka: Vysielanie SSID je zaka	ázané, musíte zad	ať platný SSID p

Použiť Zrušiť

Nastavenia potvrďte pomocou Použiť.

### 6. Zapnutie mobilného dátového pripojenia v domácej sieti a roamingu:

Nastavenia (hlavné horné horizontálne menu) Telefonické pripojenie (ľavé vertikálne menu) Mobilné pripojenie:

Domov štatistiky SMS	Aktualizovať Nastavenia Viac
Rýchle nastavenie	Mobilné pripojenie
Telefonické pripojenie	
→ Mobilné pripojenie	Mobilné pripojenie:
Správa profilov Nastavenie mobilnej siete	Mobilné dáta Vypnúť
Ethernet	Keď je mobilná sieť zapnutá, zariadenie sa automaticky pripojí k sieti.
VPN	Dátový roaming: 💿 Zap 💿 Vypnúť
WLAN	
DHCP	Použiť

Voľbu potvrďte pomocou Použiť.

### 7. Voľba sieťového režimu:

Nastavenia (hlavné horné horizontálne menu) Telefonické pripojenie (ľavé vertikálne menu) Nastavenie mobilnej siete:

Sieť

Uprednostňovaný režim: Auto / Len 2G / Len 3G / Len 4G / LTE 800 / 1800 / 2600

#### Vyhľadávanie siete:

Režim: Automaticky / Ručne

Rýchle nastavenie		Nastavenie mobil	nej siete	
Telefonické pripojenie	0			
Mobilné pripojenie		Siet'		
Správa profilov		Uprednostňovaný režim:	Automaticky T	
>Nastavenie mobilnej siete			Padomaticky ·	
Ethernet	0	vyniadavanie siete		
VPN		Režim:	Automaticky 🔻	
WLAN	0	-		
DHCP				Použiť

Voľbu potvrďte pomocou Použiť.