Vzdialený prístup na USB kľúč/USB harddisk pripojený k routeru DIR 636

WiFi router D-Link DIR636L, firmware ver. 1.00OR 26.sep



Postup:

- 1. Vložte USB zariadenie do portu na smerovači.
- Spustite webový prehliadač a zadajte IP adresu 192.168.0.1. Prihláste sa vašimi prihlasovacími údajmi (východiskové sú meno: admin a heslo: admin), odpíšte kód z obrázka a stačte Log In.

Product Page: DIR-636L	Hardware Version: A	1 Firmware Version: 1.00OR
The T Sealed		
D-Link		
LOGIN		
Log in to the router		
	User Name : admin Password : •••••	
	Enter the correct password above and then type the characters you see in the picture below.	
	1 C 2 9 5 Regenerate	
L		
WIRELESS		

Obr. 1.

- 3. Po prihlásení do používateľského rozhrania je potrebné na smerovači povoliť vzdialený prístup:
 - a. Na hornej lište stlačte TOOLS.
 - b. V okne ADMINISTRATION odkliknite Enable Remote Management.
 - c. Nastavte prístupový port Remote Admin Port (pozri obr. 2).
 - d. Nastavte verejnú adresu Remote Admin IP Address, z ktorej chcete mať prístup na USB zariadenie. V okne Remote Subnet Mask nastavte IP adresu masky podsiete (max. 255.255.258.248).

e. Stlačte Save Settings (obr. 2).



Obr. 2.

Po vytvorení vzdialeného prístupu vykonajte nastavenia zdieľaného USB zariadenia nasledujúcim postupom:

4. V hornej lište zvoľte možnosť **SETUP** a následne v stĺpci na ľavej strane možnosť **STORAGE**.

5. Z ďalšej ponuky zvoľte možnosť **SharePort™ Mobile/Web Access Manual Setup** (obr. 3).



Obr. 3.

6. V ďalšom kroku zaškrtnite Enable SharePort Web Access a Allow Remote Access (obr. 4).

SHAREPORT WEB ACCESS	
Enable SharePort Web Access :	
HTTP Access Port :	8181
HTTPS Access Port : Allow Remote Access :	4433
	~



- 7. Vytvorenie nového užívateľa:
 - a. Do riadka **User Name** napíšte vaše meno, ktorým sa chcete prihlasovať na vaše vzdialené USB zariadenie.
 - b. Do riadka **Password** zadajte heslo, ktorým sa prihlásite na USB zariadenie (OD-PORÚČANIE: heslo by malo obsahovať minimálne 10 znakov, z toho veľké písmená, malé písmená a čísla).
 - c. Riadok Verify Password slúži na overenie hesla, ktoré ste zadali, a preto zopakujte zadaného heslo.
 - d. Potvrdenie a vytvorenie užívateľa vykonáte stlačením tlačidla Add/Edit (obr. 5).

10 USER CREATION				
User Name :a	test	<<	test	•
Password : b		•	d	
Verify Password : C	•••••	A	dd/Edit	Delete

Obr. 5.

8. V okne nazvanom USER LIST sa zobrazí vaše užívateľské meno. Kliknutím na ikonu Modify (pozri obr. 6), otvoríte nové okno na nastavenie zdieľaného priečinka.

SER	LIST			
			🗷 : M	odify 间 :Delete
No.	User Name	Access Path	Permission	
1	admin	1	Read/Write	
2	guest	None	Read Only	
3	test	(1) /usb_A1	Read Only	

Obr. 6.

- a. Kliknite na Browse (obr. 7), rozkliknite možnosť My Access Device Hard Drive a následne sa zobrazí vaše USB zariadenie pripojené do smerovača, na ktoré kliknite a stlačte OK (obr. 8).
- b. V riadku Permission si môžete zvoliť, či budú súbory určené len na čítanie (Read Only) alebo aj na zápis (Read/Write).

c. Kliknite na OK (obr. 7).

User Name :	test		
Device Link : http://213.151.242.6:8181			
Folder :	/usb_A1	Browse	a
Permission :	Read Only 🔻 b		
	Append		
	OK Cancel		

Obr. 7.

	×
My Access Device Hard Drive	
eleusb_A1	
😐 🗀 .metadata	
🕀 🗀 .minidlna_db	
🕀 🗀 BakalarkaP_C	
🕀 🗀 maja oščadnícka	
🕀 🇀 Nový priečinok	
🔁 🗀 PRezeia	
🖻 🗀 System Volume Information	
🕀 🗀 tlacit	
TP_LINK TL-WDR3600	
🕀 🔁 karta	
OK Cancel	

Obr. 8.

9. V spodnej časti obrazovky sú zobrazené prístupové IP adresy na vaše vzdialené USB zariadenie (obr. 9).

SHAREPORT WEB ACCESS LINK	
You can use this link to connect to the drive remotely after logging with a user account. <u>http://213.151.242.6:8181</u> <u>https://213.151.242.6:4433</u>	

Obr. 9.

 V hornej časti obrazovky kliknite na tlačidlo Save Settings, ktoré uloží vaše nastavenie.

Prihlásenie na vaše zdieľané USB zariadenie z verejnej IP adresy:

- 11. Do webového prehliadača zadajte IP adresu a port vášho zdieľaného USB zariadenia, ktoré boli spomenuté v bode 9 (príklad: http://213.151.242.6:8181).
- 12. Po načítaní stránky zadajte vaše prihlasovacie údaje a stlačte Log IN (obr. 10).

← → C ㎡ D 213.151.242.6:8181/login.asp	☆ 🙆 ≡
Product Page: DIR-636L Hardware Version: A1 Firmware Version: 1.000R	
D T forte	
D-LINK	
WER THE ACCESS LOCIN	
Log in to the web file access Server	
User Name : test	
Password :	
Log In	
WIRELESS	
Copyright (\$ 2013 D-Link Corporation, All rights reserved.	

Obr. 10.