## Nastavenie D-Link DI-524 na režim Access Point (Prístupový bod)





Zapojenie zariadení

## Poznámka: zariadenie je možné použiť aj ako switch (prepínač).

 Zariadenie je nutné nastaviť do výrobných nastavení stlačením a podržaním (aspoň 7 sekúnd) tlačidla RESET (pomocou ceruzky, pera, ...). Pripojte ethernetový (sieťový) kábel do jedného z LAN portov na DI-524 a druhý koniec kábla do PC/notebooku (pozri obrázok vyššie). Kábel s pripojením na zariadenie Huawei HG8245 zapojte do jedného z LAN portov (nie do WAN portu!).



 V internetovom prehliadači zadajte IP adresu zariadenia (uvedená na zariadení, príp. v manuáli) a prihláste sa pomocou administrátorských údajov (uvedené na zariadení, príp. v manuáli).

Vyžaduje sa autentifikácia		
Server http://192.168.0.1:80 vyžaduje používateľské meno a heslo. Odpoveď servera: DI-524.		
Meno používateľa: admin		
Heslo:		

3. Nastavenie bezdrôtového pripojenia (WiFi): v ľavej časti ponuky kliknite na možnosť Wireless. Pre vašu novú bezdrôtovú sieť nastavte rovnaký názov a heslo, ako má vaša pôvodná bezdrôtová sieť na zariadení Huawei HG8245 (možnosť Network ID (SSID) a pre heslo možnosť Preshare Key). Ďalej nastavte typ zabezpečenia (možnosť Security) vašej siete podľa obrázka na WPA2-PSK(AES). Nastavenia uložíte kliknutím na možnosť Apply.

nk ks tor People	_	802	<b>Air</b>	Plus C	touter
	Home	Advanced	Tools	Status	Help
Wire These Wire	less Settin e are the wir less	gs reless settings for the Af	P(Access Point) p	ortion.	
Netw	vork ID(SSID	)) HUAWEI-s10	D3f0	2.	
Contract of the second			450		
Pres	hare Key	wT4@n2Qo	(AES)	3.	
			4.	Apply C	3 🕃

4. Ďalej kliknite na možnosť Tools v hornej časti a potom vľavo na možnosť Misc. V sekcii UPnP Setting označte možnosť Disabled tak, ako je na obrázku. Nastavenia uložte kliknutím na tlačidlo Apply.

Link WORKS TOP PEOPLE		AirP	lus <sup>®</sup> G	
Hor	802 me Advanced	.11g/2.4GH Tools	z Wireless Ro	outer Help
Ping Te Ping Tes	st t is used to send "Ping" packets	to test if acompute	er is on the Internet.	
Host Nan	ne or IP address		Ping	
Restart Reboots	Device the DI-524.	1.		
Reboot	]			
When you respond to hackers to Discard F	u "Block WAN Ping", you are ca to ping commands. Pinging put to test whether your WAN IP add PING from WAN side Enat	using the public W. blic WAN IP address dress is valid. bled   Disablec	AN IP address on the I ses is a common meth	DI-524 to not od used by
SPI moo You can	de setup this item if you want to en bled	able SPI mode.		
UPnP So You can Enat	etting disable or enable UPnP functio bled  Disabled	ns at anytime.	<b>3</b> .	
VPN Pas Allows VI PPTP	ss-Through PN connections to work through Enabled © Disabled Enabled © Disabled	n the DI-524.		

 V hornej časti kliknite na možnosť Home a potom v ľavej časti na možnosť DHCP. Tu označte možnosť DHCP Server ako Disabled tak, ako to je na obrázku. Nastavenia uložte kliknutím na Apply.

-Link		A	ir Plus (	3
	Home	802.11g/	2.4GHz Wireless	Router Help
-524	The DI-524 can be set	ID as a DHCP Server to di	stribute IP addresses to the L	AN network.
	DHCP Server	Enabled	Disabled	3.
Wizard	Starting IP Address Ending IP Address Lease Time	192.168.0.100 192.168.0.199 1 WEEK ▼		
Wireless	Static DHCP Static DHCP is used to	allow DHCP server to ass	ign same IP to specific MAC	address.
WAN	O Ena	abled Oisabled		
LAN	IP Address 192.168 MAC Address	3.0 - [] - [] - [] - [] -		
DHCP	DHCP Client select	one	▼ Clone	
				Cancel Help
2.	Static DHCP Clients Name	List IP Address	4. Address	cancer netp
	Dynamic DHCP Clie	nts List		

6. Ukladanie nastavení bude oznámené hlásením. Tu kliknite na Continue.



 V hornej časti kliknite na možnosť Home a potom v ľavej časti na možnosť LAN. Tu nastavte voľbu IP Address na 192.168.100.130 podľa obrázka. Nastavenia uložte kliknutím na Apply.

D-Link Building Networks for People		<b>Air</b> 802.11g/2.4G	Plus <sup>®</sup> C Hz Wireless R	outer
DI-524	Home Ad	vanced Tools	Status	Help
	The IP address of the DI- IP Address	192.168.100.130	3.	
Wizard Wireless WAN	Subnet Mask Domain Name	255.255.255.0	Apply ia	9 🔂 Incel Help
<b>D</b> /CP 2.				

8. Tu kliknite na tlačidlo **Continue**. Zariadenie sa reštartuje a vyzve vás na opätovné zadanie prihlasovacích údajov podobne ako v druhom kroku.

The device is restarting	

9. Ethernetový kábel, ktorý prepája váš PC so zariadením D-Link DI 524, odpojte a následne zapojte, aby zariadenie Huawei HG8245H pridelilo vášmu PC novú IP adresu.