nastavenie a spustenie tabletu Orange Sego



Zdravíme

Určite sa už nemôžete dočkať, takže žiadne zdržiavanie. V tablete Orange Sego nájdete viacero skvelých prvkov, ako sú skratky, aplikácie a rôzne služby, ktoré si určite zamilujete. Prezrite si ich – je to len okamih.

4	nabíjanie tabletu
5	vloženie SIM karty a zapnutie
6	váš tablet Orange Sego
7	uspanie a odblokovanie
8	vypnutie a nastavenia
9	bezpečnostné nastavenia
10/11	vaša Domovská obrazovka Orange
12	navigácia na Domovských obrazovkách
13	prispôsobenie obrazoviek
14	hlásenia
15	používanie klávesnice
16	pripájanie do sietí WiFi
17	sťahovanie aplikácií
18	prenos súborov z počítača alebo do počítača
19	poznámky

nabíjanie tabletu

Na nabíjanie tabletu Orange Sego používajte len dodanú nabíjačku.

použitie dodanej nabíjačky

Tablet môžete používať, aj keď je pripojený do elektrickej siete.

efektívnejšie využívanie batérie

Ak chcete šetriť batériu, aby ste tablet Orange Sego mohli používať čo najdlhšie, postupujte nasledovne:

- 1 Ak nepotrebujete pripojenia WiFi al a Bluetooth , vypnite ich v ponuke nastavení. Ak tablet nepoužívate, uveďte ho do úsporného režimu.
- 2 Keď tablet nepoužívate, uveďte ho do úsporného režimu.
- 3 Keď tablet nepoužívate, pripojte ho k nabíjačke.
- 4 Ak tablet nebudete dlhšie používať, vypnite ho.



vloženie SIM karty a zapnutie

- 1 Odkryte otvor na SIM a microSD kartu.
- 2 Vložte SIM kartu a microSD kartu, ak máte nejaku k dispozícii.
- 3 Zakryte otvor na SIM a microSD kartu.
- 4 Stlačte tlačidlo napájania a v prípade potreby zadajte vzor, PIN kód alebo heslo.



vedeli ste, že...

prvé spustenie tabletu môže byť zdĺhavejšie, pretože spustenie celého systému môže trvať až niekoľko minút.

Orange Sego

otvor na SIM kartu a microSD kartu
 dotyková obrazovka
 konektor micro USB/nabíjačka batérie
 predný fotoaparát

- svetelný snímač
- konektor pre slúchadlá







úsporný režim a odblokovanie

zablokovanie obrazovky

- 1 Keď je tablet zapnutý, krátkym stlačením tlačidla napájania zablokujete obrazovku, pri dlhšom stlačení tlačidla napájania vypnete tablet.
- 2 Ak je tablet nečinný po dobu, ktorú ste nastavili, obrazovka sa automaticky zablokuje. Trvanie nečinnosti môžete určiť v nastaveniach.

letový režim

Táto funkcia vám umožní bezpečné používanie zariadenia počas letu. Nájdete ju v nastaveniach.

tichý režim

Umožňuje rýchle vypnutie zvuku. Môžete ho nastaviť aj na vibrovanie. Funkciu aktivujete tlačidlom hlasitosti.



bezpečnostné nastavenia

V tablete môžete urobiť niektoré bezpečnostné nastavenia, aby ho nemohli použiť iní ľudia a nedostali sa k vašim dátam.

- 1 Na Domovskej obrazovke stlačte ikonu menu Aplikácie a vyberte Nastavenia.
- 2 Vyberte položku Nastavenia.
- 3 Vyberte možnosť zabezpečenie.
- 4 Vyberte možnosť uzamknutie obrazovky.
- 5 Vyberte možnosť Vzor, PIN alebo Heslo.
- 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Výzva na zadanie vzoru, PIN kódu alebo hesla sa zobrazí vždy, keď tablet zapnete alebo keď je zablokovaný.



vaša domovská obrazovka Orange

Umiestnite si dôležitý obsah svojich obľúbených aplikácií priamo na Domovskú obrazovku.

1 lišta oznámení

umožňuje vám sledovať čas, stav siete, stav batérie a tiež aj rôzne oznámenia

2 menu aplikácií

umožňuje prístup ku všetkým aplikáciám

3 vyhľadávacia lišta Google

rýchly prístup jediným dotykom k vyhľadávaniu cez Google

4 skratky k aplikáciám

ťuknutím na ne spustíte svoje obľúbené aplikácie

5 miniaplikácie a skratky

vytvorte si vlastnú webovú stránku alebo skratky k miniaplikáciám

6 tlačidlo Späť

návrat do predošlého zobrazenia

7 tlačidlo Domov

návrat na Domovskú obrazovku Orange

8 tlačidlo naposledy použitých aplikácií otvoríte ním naposledy používané aplikácie



navigácia na Domovských obrazovkách

Váš nový tablet Orange Sego podporuje dve Domovské obrazovky, vďaka ktorým si môžete zorganizovať a usporiadať aplikácie a miniaplikácie podľa vlastných potrieb.

Ak chcete prejsť z jednej Domovskej obrazovky na druhú, dotknite sa príslušnej obrazovky a potiahnite ju doprava alebo doľava.



preferenčné nastavenia obrazovky

prispôsobenie ikon

- Presunutie skratky alebo miniaplikácie: stlačte ich, podržte a potiahnite na miesto, kam ich chcete umiestniť.
- 2 Odstránenie skratky alebo miniaplikácie: stlačte ich, podržte a presuňte do koša.
- 3 Pridanie skratky alebo miniaplikácie: v pravom hornom rohu Domovskej obrazovky stlačte ikonu so znamienkom + a príslušný prvok presuňte na požadované miesto.

lkonu či miniaplikáciu môžete presunúť aj na inú Domovskú obrazovku. Stlačením a podržaním ich presuňte na pravý alebo ľavý okraj.

prispôsobenie Domovskej obrazovky

Stlačte a podržte prázdne miesto na obrazovke: Tapety: Môžete si vybrať tapetu, jednu z vašich fotografií alebo animovanú tapetu.

Viac: Ťuknutím na položku Viac pridáte ďalšie pokročilé prvky, napríklad záložky a skratky.



oznámenia

Informačná lišta umožňuje rýchly prístup k informáciám o čase, stave batérie a pripojeniach 4G, WiFi, Bluetooth a GPS.

oznámenia

Nájdete tu informácie o prijatých e-mailových správach, hlásenia o aktualizáciách aplikácií, informácie o hudbe, sieťovom signáli, udalostiach v kalendári a o stave sťahovania aplikácií.

- 1 Informačnú lištu otvoríte stiahnutím stavovej lišty nadol.
- 2 Nastavenia rýchleho prístupu potom zobrazíte tak, že sa dotknete stavovej lišty a potiahnete ju nadol.



používanie klávesnice

- keď budete chcieť niečo vpísať do zvoleného textového poľa, zobrazí sa klávesnica
- klávesnica sa automaticky otáča podľa toho, ako držíte tablet
- klávesnicu skryjete stlačením tlačidla skrytia

vedeli ste, že...

ak sa aplikácia neotáča, skontrolujte, či nie je aktivovaný zámok otáčania. Aplikácie, ktoré nepodporujú obidve zobrazenia na šírku aj na výšku, sa otáčať nebudú.





pripoienie Wi-Fi

Kvôli rýchleišiemu prístupu na internet sa tablet Orange Sego dokáže pripájať do sietí WiFi.

pripojenie

- Na Domovskej obrazovke stlačte ikonu menu aplikácií.
- Vyberte položku Nastavenia.
- Dotykom zapnite položku Wi-Fi. Tablet začne vyhľadávať dostupné siete.
- 4 Vyberte položku WiFi.
- 5 Zadaite heslo pre Wi-Fi pripoienie.
- Dotknite sa položky Pripojiť.

vedeli ste. že...

WiFi pripojenie môže byť náročné na energiu a skracovať životnosť batérie. WiFi pripojenie môžete rýchlo zapnúť alebo vypnúť ťuknutím na ikonu WiFi na informačnei lište.

C Wi-Fi	\$ +	
BEZDRÖTOVE PRIPOJENIE A SIETE	Tomcat Zabezpečenie: WPA2	ę
 MIH I 	oscar-mac	
0 Eluetooth	BenMac	
• Využitie dát		4
Viac	Harrier Zabezpečenie: WEP	4
ZARIADENIE	Ridley_WLAN Zabezpečenie: WPA/WPI/2	9
🚖 Domovaká stránka	MIC_Guest	
€I Zvuk	Zabezpečenie WINZ MIC WIEL	
O Zobrazenie		-
Onadaci priestor	BTOpenzone-B	*
Anlikácie		Ŧ
osoant	BTHub3-PC28	
🕈 Poloha	disposici) Record Parks Occust	
Zabezpečenie	Zabezpebenie: WPA/WPI/2	. *
A Jazyk & vstup		ų
Zálohovať a obnoviť	BTHub3-STXH Zabezsebesie: WPA/WPA2 (WPS in k	-
÷		

sťahovanie aplikácií

Z obchodu Plav Store si môžete do tabletu stiahnuť množstvo skvelých aplikácií.

prístup do obchodu Play Store

- Na Domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií kliknite na ikonu obchodu Play Store 🝺. Pri prvom použití sa môže zobraziť výzva na prihlásenie do účtu Google alebo na jeho vytvorenie.
- 2 Vyhľadajte aplikácie, hry, filmy a hudbu podľa kategórie alebo názvu. Niektoré aplikácie sú bezplatné, za iné budete musieť zaplatiť.
- Kliknite na tlačidlo Inštalovať.
- Skontroluite a potvrďte bezpečnostné povolenia. Aplikácia sa sťahuje v pozadí a po stiahnutí sa zobrazí v ponuke aplikácií.







prenos súborov z počítača alebo do počítača

Súbory, ako je hudba, obrázky alebo videá môžete prenášať z tabletu do počítača a naopak. Ak si tieto súbory chcete pozrieť v tablete, spustite príslušnú aplikáciu (napríklad Hudba, Galéria alebo Videá) a súbory vyhľadajte v danej aplikácii.

prenos súborov

- 1 Pripojte tablet k počítaču pomocou USB kábla.
- 2 Interná pamäť tabletu (aj pamäťová karta, ak je vložená) sa v počítači zobrazí ako priečinok.
- 3 Súbory preneste jednoduchým presunutím do príslušného priečinka.





Pre ďalšie informácie o produktoch a službách spoločnosti Orange Slovensko, a.s., navštívte našu webovú stránku uvedenú nižšie.

Aktuálnosť informácií obsiahnutých v tejto užívateľskej príručke zodpovedá času, kedy bola užívateľská príručka odovzdaná do tlače. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. si vyhradzuje právo robiť v tejto príručke zmeny, a taktiež doplniť alebo zrušiť služby, o ktorých sa príručka zmieňuje. Október 2014

© Orange Personal Communications Services Limited 2004. Orange a wirefree™ a akékoſvek iné označenia Orange produktov alebo služieb, na ktoré odkazuje táto užívateľská príručka sú ochrannými známkami spoločnosti Orange Personal Communications Services Limited.

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Slovenská republika www.orange.sk

