Sprievodca rýchlou inštaláciou Wi-Fi routera

Glitel – GR660GE



Obsah

1.	Pripojenie Wi-Fi routera k počítaču	3
2.	Pripojenie počítača na internet a nastavenie Wi-Fi routera	4
3.	Ako vyzerá pripojenie Wi-Fi routera, keď funguje správne	7
4.	Často kladené otázky	8

Obsah balenia

- 1. Wi-Fi router (smerovač)
- 2. ethernetový kábel typu RJ-45
- 3. návod
- 4. externý napájací zdroj









1. Pripojenie Wi-Fi routera k počítaču

Odpojte z elektrickej zásuvky optický konvertor ONT a počítač.

- Pomocou ethernetového (sieťového) kábla prepojte port WAN na svojom Wi-Fi routeri s portom LAN1 optického konvertora ONT. (Tento ethernetový kábel nájdete v balení konvertora ONT).
- Pomocou ethernetového (sieťového) kábla RJ-45 z balenia Wi-Fi routera prepojte počítač alebo notebook s jedným z portov LAN na Wi-Fi routeri označených LAN 1 až 4.
- 3. Pripojte externý napájací zdroj do konektora Wi-Fi routera POWER (napájanie) a druhý koniec do štandardnej elektrickej zásuvky.
- Zapnite postupne optický konvertor ONT (tlačidlom On/Off), Wi-Fi router a potom počítač. Teraz sú zapnuté všetky tri zariadenia.



Schéma celkového zapojenia

2. Pripojenie počítača na internet a nastavenia Wi-Fi routera

- 5. Na svojom počítači spustite webový prehliadač (Chrome, Explorer, Safari).
- 6. Do vyhľadávacieho poľa zadajte adresu 192.168.100.1.



7. Zadajte meno používateľa (username) – **admin** a heslo (password) – **admin**. Kliknite na tlačidlo LOGIN.

Jser Name:	admin
Password:	

 Pokračujte kliknutím na možnosť WIZARD, nájdete ju vo vrchnej lište. V časti PPP Settings zadajte prístupové údaje, ktoré vám boli pridelené. Do poľa Username (Používateľské meno) zadajte prihlasovacie meno (bez @orangenet.sk) a do kolónky Password (Heslo) zadajte prihlasovacie heslo. Nastavenie mena a hesla potvrďte stlačením NEXT (Ďalej).

Prístupové údaje nájdete v zmluvnej dokumentácii alebo v e-maile, či v SMS podľa toho, čo ste zvolili pri objednávaní Pevného internetu.

Status	Winned	Setup Ad	Ivanced Service	Firewall	Maintenance	1
 Wizard Wizard 	_	Fast Config The wizard will help you Step 1: WAN Connectio Step 2: WLAN Connect Step 3: Save Setting	u do some basic configuration on Setting son Setting	s step by step.		
		Step 1: WAN Connec	tion Setting:	Please select the war	connection mode	
			Bridge			
		Connection Mode:	IPoE			
			· PPPoE			
		IP Protocol:	ipv4/ipv6 •			
		802.1q:	💿 Enable 🖲 D	lisable		
		VLAN ID(1-4095):				
	2	PPP Settings:	Username. tes	t @orangenet.	sk Password:	
		Default Route:	🖲 Enable 🔘 D	ksable		
		DNS Settings:	Attain DNS /	Automatically		
			Set DNS Ma	nually :		
		Ipv6 Address Mode:	Staac 💌			
		DHCPv6 Mode:	Auto •			
		Request DHCPv6 PD:	8			
		Ipv6 DNS Settings:	Attain DNS A	Automatically		
			Set DNS Ma	nually :		

 Na ďalšej obrazovke nastavte názov svojej siete Wi-Fi (pole SSID) v pásme 2,4 GHz. Ďalej nastavte heslo do svojej Wi-Fi siete (pole Pre-Shared Key). Pokračujte kliknutím na tlačidlo NEXT.

• Wizard	Step 2:Wireless Fast Settings:	Plane config basic settings about vireless		
+ Wizerd				
	WLAN:	@Enable O'Cleache		
	Bandt	2.4 GR2 (8+G+N) ~		
-	\$90:	Názov siete		
	Encryption:	WFA2(4ES) ~		
	WPA Aathentication Mode:	C Enterprise (RADUS) Persenal (Pre-Shared Key)		
		Pre Stared Key Format: Passphrase v		
2	2.	Pre-Stased Key Islav2cs		

Pre vyššiu bezpečnosť odporúčame, aby dĺžka hesla bola najmenej 8 znakov a aby heslo obsahovalo veľké aj malé písmená a minimálne jedno číslo.

10. Na ďalšej obrazovke nastavte názov svojej siete Wi-Fi (pole SSID) v pásme 5 GHz. Ďalej nastavte heslo do svojej Wi-Fi siete v kolónke Pre-Shared Key. Názov siete a heslo uveďte rovnaké, aké ste nastavili pri pásme 2,4 GHz. Pokračujte kliknutím na tlačidlo NEXT.

Zariadenie, ktoré sa bude pripájať na vašu sieť Wi-Fi, si automaticky vyberie frekvenciu, na ktorej bude komunikovať.

11. Skontrolujte správnosť zadaných údajov. Ak sú zadané údaje správne, pokračujte kliknutím na tlačidlo APPLY CHANGES.

3. Ako vyzerá pripojenie Wi-Fi routera, keď funguje správne

Pohľad na prednú stranu Wi-Fi routera



Indikátor	Farba	Stav	Popis
	Zoloná	Svieti	Zariadenie je zapnuté a pripravené na používanie.
FOWER	Zelena	Nesvieti	Zariadenie je vypnuté.
	Zelená	Svieti	Pripojené na internet.
INET		Bliká	Internetové pripojenie je aktívne.
		Nesvieti	Nie je internetové pripojenie.
	a Zelená	Svieti	Wi-Fi 2,4 GHz je pripravené a nečinné.
WLAN2.4G		Bliká	Wi-Fi 2,4 GHz je aktívne, používa sa.
		Nesvieti	Wi-Fi 2,4 GHz nie je nastavené.
	Zelená	Svieti	Wi-Fi 5 GHz je pripravené a nečinné.
WLAN5G		Bliká	Wi-Fi 5 GHz je aktívne, používa sa.
		Nesvieti	Wi-Fi 5 GHz nie je nastavené.
	Zelená	Svieti	WPS pripojenie je zapnuté.
WPS		Bliká	Pokúša sa pripojiť pomocou WPS pripojenia.
		Nesvieti	WPS funkcia je vypnutá.
	Zelená	Svieti	Ethernetový kábel je pripojený.
LAN 1 – 4		Bliká	Prebieha komunikácia.
		Nesvieti	Nie je pripojený ethernetový kábel alebo sieťová karta v PC je vypnutá.
	Zelená	Svieti	Ethernetový kábel je pripojený do portu WAN.
WAN		Bliká	Prebieha komunikácia cez rozhranie WAN.
		Nesvieti	Nie je pripojený ethernetový kábel.
	Zelená	Svieti	USB je pripojené.
USB		Bliká	USB sa používa.
		Nesvieti	USB je odpojené.

4. Často kladené otázky

Čo mám robiť, keď Wi-Fi router nefunguje správne?

- Skontrolujte, či sú všetky káble na oboch koncoch dobre pripojené.
- Odpojte Wi-Fi router na 30 sekúnd od elektrickej zásuvky a potom ho opäť pripojte.
- Skontrolujte indikátory (LED kontrolky) na prednom paneli Wi-Fi routera. Indikátor POWER (prvý zľava) by mal svietiť, INET (tretí zľava) by mal blikať. Jeden alebo viac indikátorov LAN by malo svietiť alebo blikať. Indikátor LAN svieti/bliká, len ak je v príslušnom konektore na zadnej strane zapojené zariadenie pomocou kábla RJ-45.

Čo mám robiť, ak som zabudol heslo do bezdrôtovej siete Wi-Fi?

Prihláste sa do menu Wi-Fi routera a pokračujte podľa bodu 2 tejto príručky Pripojenie počítača na internet a nastavenie Wi-Fi routera.

Ako obnovím nastavenia routera?

Zapnite Wi-Fi router. Zo zadnej strany Wi-Fi routera sa pri pravej anténe nachádza malé tlačidlo **Reset**, ktorého držaním v dĺžke 5 sekúnd obnovíte pôvodné továrenské nastavenie. Na stlačenie použite napr. pero alebo špáradlo.

Wi-Fi router reštartuje s pôvodným továrenským nastavením. Obnovením továrenského nastavenia Wi-Fi routera sa vymaže aktuálna konfigurácia. Je potrebné znovu nastaviť Wi-Fi router podľa bodu 2.

Prajeme vám príjemné využívanie služieb od Orange Slovensko, a.s.

V prípade komplikácií s nastavením zariadenia alebo s využívaním služby kontaktujte **Zákaznícku linku 905 (0905 905 905).**

Pre pokročilé nastavenia kontaktujte Expert linku (14 905).

Spojenie s operátorom je účtované podľa platného cenníka.

