


B310 LTE Router

Stručná příručka



1 Zoznámte sa so svojím B310



1 
Indikátor napájania

- Svetí: zariadenie je zapnuté.
- Nesvetí: zariadenie je vypnuté.

2 
Indikátor sieťového režimu

- Zelenomodrá: pripojené k sieti LTE.
- Modrá: pripojené k sieti 3G.
- Žltá: pripojené k sieti 2G.
- Zelená: pripojené k ethernetovej sieti.
- Červená:
 - Karta SIM nebola rozpoznaná, kód PIN nebol zadáný, prípadne nebolo úspešné overenie kódu PIN.
 - Nepodarilo sa pripojiť k mobilnej sieti ani k ethernetovej sieti.

3 
Indikátor Wi-Fi/WPS

- Svetí: Wi-Fi zapnuté.
- Bliká: nastavuje sa pripojenie WPS.
- Nesvetí: Wi-Fi vypnuté.


4  LAN/WAN indikátor	● Svieti: LAN/WAN port je pripojený k zariadeniu LAN alebo k ethernetovému portu. ● Bliká: dáta sa prenášajú prostredníctvom portu LAN/WAN. ● Nesvieti: LAN/WAN port nie je pripojený k zariadeniu LAN ani k ethernetovému portu.
5  Indikátor sily signálu	● Svieti: príjem signálu je dostupný (viac čiarok znamená lepší príjem). ● Nesvieti: žiadny signál.
6 SIM slot na kartu	Vložte štandardnú kartu SIM, aby ste získali prístup na internet pomocou LTE/3G/2G dátového pripojenia.
7 Port pre externú anténu	Po odstránení krytu pripojte externú anténu.
8 Tlačidlo WPS	Stlačte a podržte po dobu 2 alebo viac sekúnd, kým  bliká, pokiaľ chcete aktivovať pri zapnutom Wi-Fi pripojenie cez WPS.
9 Tlačidlo Zapnúť/Vypnúť	Stlačte a podržte po dobu približne 3 sekúnd, pokiaľ chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť.
10 Tlačidlo Reset	 Obnova predvolených nastavení B310 vymaže všetky predchádzajúce nastavenia. Po zapnutí B310 použite predmet s ostrým koncom, stlačte a podržte tlačidlo po dobu približne 3 sekúnd, kým  indikátor bliká, čím obnovíte B310 na nastavenia z výroby. Po obnovení predvolených nastavení z výroby sa zariadenie automaticky reštartuje.
11 Napájací port	Pripojte ku kompatibilnému napájacímu adaptéru.
12 LAN/WAN port	● Po pripojení k počítaču, prepínaču alebo inému zariadeniu typu LAN funguje ako port LAN. ● Po pripojení k ethernetovému portu na stene funguje ako port WAN.
13 Telefónny port	Pripojte k telefónu.

2 Inštalácia

1. možnosť: Prístup na internet použitím sietí LTE, 3G alebo 2G

1. krok: Inštalácia SIM karty


1. Vysuňte kryt slotu na kartu.
2. Vložte kartu SIM do slotu. Skontrolujte, či je skosená hrana karty SIM zarovnaná so skosenou hranou slotu.
3. Zasuňte kryt.



Nevyberajte kartu SIM, ak sa používa. Takýto počin ovplyvní úroveň činnosti B310 a dáta uložené na karte SIM sa môžu stratiť.

2. krok: Spojovacie káble

- i** Ak chcete zabrániť rušeniu spôsobenému rádiovými signálmi, položte B310 do vzdialenosti aspoň 1 meter od telefónu a iných elektrických zariadení.
- Model napájacieho adaptéra B310 je označený ako HW-120100XYW. X a Y predstavujú písmená alebo čísla, ktoré sa líšia podľa regiónu. Podrobnosti o konkrétnom modeli adaptéra vám poskytne autorizovaný predajca.



Po pripojení do zásuvky sa B310 automaticky zapne.

1	Napájací adaptér	2	Počítač
3	Telefón	4	Laptop, tablet alebo smartfón



Nepripájajte B310 k elektrickej zásuvke telefónu (ani k žiadnej verejnej komutovanej telefónnej sieti), pretože by to mohlo poškodiť B310 z dôvodu nadmerného tepla.

Voliteľné: Inštalácia externej antény





i Externá anténa predstavuje voliteľné príslušenstvo a nie je súčasťou balenia. V prípade záujmu o kúpu kontaktujte miestneho predajcu.



- Pred inštaláciou externej antény skontrolujte, či je B310 vypnuté a odpojené zo zásuvky.
- Externú anténu používajte len v interiéri a nepoužívajte ju počas búrky.
- Nevymieňajte ju za inú nezvyčajnú anténu, pokiaľ to neuvádza výrobca.

V oblastiach so slabým signálom pripojte externú anténu k portu externej antény B310, čím sa príjem signálu zlepši.


1. Vypnite B310 a odpojte ho zo zásuvky.
2. Odstráňte kryt z portu antény. (Uchovajte ho na bezpečnom mieste.)
3. Externú anténu úplne zaskrutkujte do portu antény.
4. Ponechajte externú anténu nasmerovanú nahor, čím získate lepší signál.



2. možnosť: Získanie prístupu na internet pomocou ethernetu

Ak chcete získať prístup na internet, pripojte B310 k ethernetovému portu v stene alebo k ADSL modem.

- i** Ak chcete zabrániť rušeniu spôsobenému rádiovými signálmi, položte B310 do vzdialenosti aspoň 1 meter od telefónu a iných elektrických zariadení.
- Model napájacieho adaptéra B310 je označený ako HW-120100XYW. X a Y predstavujú písmená alebo čísla, ktoré sa líšia podľa regiónu. Podrobnosti o konkrétnom modeli adaptéra vám poskytne autorizovaný predajca.



Po pripojení do zásuvky sa B310 automaticky zapne.

- | | | | |
|----------|------------------|----------|-------------------------------|
| 1 | Napájací adaptér | 2 | Ethernetový port na stene |
| 3 | Telefón | 4 | Laptop, tablet alebo smartfón |



Nepripájajte B310 k elektrickej zásuvke telefónu (ani k žiadnej verejnej komutovanej telefónnej sieti), pretože by to mohlo poškodiť B310 z dôvodu nadmerného tepla.

3 Nastavenie pripojenia cez Wi-Fi

i Skontrolujte, či váš počítač, tablet alebo smartfón tiež podporuje Wi-Fi.


1. krok: Zapnutie Wi-Fi na B310

Keď indikátor  svieti, funkcia Wi-Fi je na B310 zapnutá.

i Podrobnosti o spôsobe manuálneho zapnutia alebo vypnutia funkcie siete Wi-Fi nájdete v časti o nastaveniach siete WLAN v pomocníkovi na stránke webového manažmentu.

2. krok: Zaznamenanie SSID a kľúča Wi-Fi

Predvolené SSID a kľúč Wi-Fi sú vytlačené na štítku na spodnej strane B310.




i Ak chcete zabrániť tomu, aby nepovolané osoby získali prístup k vašej sieti Wi-Fi, odporúča sa, aby ste si SSID a kľúč Wi-Fi občas zmenili. Pre podrobnosti si pozrite informácie pomocníka na stránke webového manažmentu.


3. krok: Nastavenie pripojenia cez Wi-Fi na vašom počítači, tablete atď.

- **1. spôsob:** Nastavenie pripojenia cez Wi-Fi manuálne
- 1. Pomocou vášho klienta so zapnutou funkciou Wi-Fi vyhľadajte bezdrôtové siete vo vašej oblasti.
- 2. Pripojte sa k názvu siete, ktorý zodpovedá SSID na štítku zariadenia.
- 3. Po výzve na zadanie hesla zadajte kľúč Wi-Fi, ktorý sa nachádza na štítku zariadenia. (Kľúč Wi-Fi rozlišuje malé a veľké písmená.) Váš klient vás po pripojení upozorní.


Windows 7



Windows 8




Mac



Android



iPhone



● 2. spôsob: Nastavenie pripojenia cez Wi-Fi prostredníctvom WPS

Ak klient podporuje WPS, môžete nastaviť pripojenie cez WPS nasledovne:

1. Skontrolujte, či je funkcia Wi-Fi na klientovi zapnutá.
2. Stlačte a podržte tlačidlo WPS po dobu 2 alebo viac sekúnd. Indikátor  začne následne blikať.
3. Aktivujte pripojenie cez WPS na klientovi v priebehu 2 minút.



Pokyny týkajúce sa zapnutia pripojenia cez WPS na klientovi nájdete v používateľskej príručke klienta.

4 Konfigurácia B310

1. Po pripojení klienta k B310 prostredníctvom Wi-Fi alebo portu LAN spustíte na klientovi prehliadač a prejdete na stránku **http://192.168.8.1**.
2. Zadáte meno používateľa a heslo, čím sa prihlásite na stránku webového manažmentu. Meno používateľa a heslo nájdete vytlačené na štítku na spodnej strane B310.
3. Postupujte podľa sprievodcu rýchlym nastavením a postupne skontrolujte alebo nastavte parametre sieťového pripojenia. Pre podrobnosti si pozrite informácie pomocníka na stránke webového manažmentu.
 -  ● Ak chcete ochrániť svoj účet, po prvom prihlásení zmeňte heslo. Pre podrobnosti si pozrite informácie pomocníka na stránke webového manažmentu.
 - Ak upravíte SSID a kľúč Wi-Fi, musíte nastaviť pripojenie cez Wi-Fi na klientovi znovu.

Po dokončení skúste otvoriť webovú stránku a overte, či máte prístup na internet.

5 Ďalšia pomoc

V prípade akýchkoľvek problémov so zariadením B310:

- Reštartujte B310.
- Pozrite si informácie pomocníka na stránke webového manažmentu.
- Obnovte B310 na predvolené výrobné nastavenia.
- Kontaktujte poskytovateľa služieb.

Navštívte <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>, kde nájdete aktuálne informácie o linke podpory a e-mailovej adrese pre svoju krajinu alebo región.



Obrázky v tejto príručke slúžia len ako referencia. Špecifické modely sa môžu mierne líšiť. Podrobnejšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služby.

6 Informácie týkajúce sa bezpečnosti

Táto časť obsahuje dôležité informácie, týkajúce sa pokynov na obsluhu vášho zariadenia. Obsahuje tiež informácie o bezpečnom používaní telefónu. Pred použitím zariadenia si dôkladne prečítajte tieto informácie.

Elektronické zariadenie

Nepoužívajte vaše zariadenie, ak je jeho používanie zakázané. Nepoužívajte zariadenie, ak jeho používanie spôsobuje ohrozenie alebo rušenie elektronických prístrojov.

Rušenie lekárskeho prístroja

- Riadte sa pravidlami a predpismi v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Zariadenie nepoužívajte, ak to je zakázané.
- Niektoré bezdrôtové zariadenia môžu mať nepriaznivý vplyv na funkčnosť načúvacích prístrojov alebo kardiostimulátorov. Ďalšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
- Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi zariadením a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15 cm, aby sa zabránilo možnému rušeniu kardiostimulátora. Ak používate kardiostimulátor, používajte zariadenie na opačnej strane, než máte stimulátor a nenoste telefón v prednom vrecku.

Oblasť s horľavinami a výbušninami

- Nepoužívajte zariadenie na miestach, kde sú uskladnené horľaviny alebo výbušniny (napríklad čerpace stanice, zásobníky oleja alebo chemické továrne). Používanie zariadenia v takomto prostredí zvyšuje riziko výbuchu alebo požiaru. Okrem toho dodržiavajte pokyny uvedené v upozorneniach alebo symboly.
- Neuschovávajte zariadenie v jednej škatuli s horľavými kvapalinami, plynmi alebo výbušninami ani ho s nimi neprenášajte.

Prevádzkové prostredie

- Vyhybajte sa prašnému, vlhkému a špinavému prostrediu. Vyhybajte sa magnetickým poliám. Používanie zariadenia v takomto prostredí môže spôsobiť poruchu elektrického obvodu.
- Pred pripájaním a odpájaním káblov prestaňte zariadenie používať a odpojte ho od zdroja napájania. Počas používania dbajte na to, aby ste mali suché ruky.
- Zariadenie kladte na stabilný povrch.
- Zariadenie držte ďalej od elektronických zariadení produkujúcich silné magnetické alebo elektrické polia, ako sú napríklad mikrovlnné rúry alebo chladničky.
- Vypnite zariadenie počas búrok a odpojte všetky pripojené káble pre ochranu pred údermi blesku.

- Nepoužívajte zariadenie počas búrok, aby ste ochránili zariadenie pred nebezpečenstvom úderu bleskom.
- Ideálne prevádzková teplota je 0 °C až +40 °C. Ideálne teplota pri skladovaní je -20 °C až +70 °C. Nadmerné teplo alebo chlad by mohli poškodiť zariadenie alebo príslušenstvo.
- Držte zariadenie a príslušenstvo v dobre vetranej a chladnej miestnosti mimo pôsobenia priameho slnečného žiarenia. Nepriložte k zariadeniu ani ho nezakryte uterákmi alebo inými predmetmi. Nevložte zariadenie do nádoby so slabým odvádzaním tepla, napríklad do krabice alebo vreca.
- Pre ochranu vášho zariadenia alebo príslušenstva pred požiarom alebo rizikami zasiahnutia elektrickým prúdom sa vyhýbajte dažďu alebo vlhkosti.
- Držte zariadenie ďalej od zdrojov tepla a ohňa, ako sú napríklad ohrievače, mikrovlnné rúry, sporáky, ohrievače vody, radiátory alebo sviečky.
- Neumiestňujte na zariadenie žiadne predmety, ako napríklad sviečku alebo nádobu s vodou. Ak sa do zariadenia dostane akýkoľvek cudzí predmet alebo kvapalina, okamžite ho prestaňte používať, vypnite ho a odpojte všetky pripojené káble. Potom sa obráťte na autorizované servisné stredisko.
- Nezablokujte otvory zariadenia. Pre správnu cirkuláciu tepla je potrebné nechať okolo zariadenia minimálne 10 cm voľného miesta.
- Prestaňte používať zariadenie alebo aplikácie na chvíľu, ak zariadenie je prehriate. Ak pokožka je vystavená prehriatemu zariadeniu po dlhšiu dobu, môžu sa objaviť symptómy popálenia pri nízkej teplote, ako sú napríklad červené bodky alebo tmavšia pigmentácia.
- Nedotýkajte sa antény zariadenia. V opačnom prípade sa môže zhoršiť kvalita komunikácie.
- Nedovoľte deťom a domácim zvieratkám, aby sa zahryzli do zariadenia alebo príslušenstva alebo ich olizovali. Môže to viesť k poškodeniu alebo výbuchu.
- Dodržiavajte miestne zákony a predpisy a rešpektujte súkromné a zákonné práva ostatných.
- Zariadenie musí byť nainštalované a používané tak, aby bola vzdialenosť radiátora a vášho tela minimálne 20 cm.
- Udržiavajte zariadenie na mieste s dobrým príjmom. Vzdialenosť medzi zariadením a inými kovovými materiálmi (ako sú napríklad kovové držiaky alebo kovové dvere a okná) musí byť väčšia ako 25 cm a vzdialenosť od zariadenia by mala byť väčšia ako 30 cm.

Bezpečnosť detí

- Konajte v súlade so všetkými bezpečnostnými opatreniami, týkajúcimi sa bezpečnosti detí. Môže byť nebezpečné, ak dovoľte deťom, aby sa hrali so zariadením alebo jeho príslušenstvom. Zariadenie obsahuje odpojiteľné časti, ktoré predstavujú nebezpečenstvo zadrhnutia. Držte mimo dosahu detí.

- Zariadenie a jeho príslušenstvo nie sú určené pre používanie deťmi. Deti by mali zariadenie používať iba pod dozorom dospelého.

Príslušenstvo

- Používanie neschváleného napájacieho adaptéra, nabíjačky alebo batérie môže spôsobiť požiar, výbuch alebo iné riziká.
- Zvoľte len také príslušenstvo, ktoré sú výrobcom zariadenia schválené na používanie s týmto modelom. Používanie iných typov príslušenstva sa môže mať za následok zrušenie záruky, môže porušiť miestne predpisy a zákony a môže byť nebezpečné. Informácie o dostupnosti schválených batérií, nabíjačiek a príslušenstva vo vašom regióne vám poskytne predajca.

Bezpečnosť pri používaní napájacieho adaptéra

- Napájací konektor je určený pre používanie ako odpájacie zariadenie.
- Pre zariadenia, ktoré je možné zapojiť do zásuvky, sa zásuvka musí nachádzať v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko dostupná.
- Odpojte napájací adaptér z elektrickej zásuvky a zo zariadenia, ak ho nepoužívate.
- Napájací adaptér nesmie spadnúť alebo utrpieť náraz. Ak je poškodený, dajte ho prekontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku.
- Ak je napájací kábel poškodený (napríklad je kábel odizolovaný alebo zlomený), prípadne sa uvoľnila zástrčka, ihneď ho prestaňte používať. Ďalšie používanie môže viesť k zasiahnutiu elektrickým prúdom, skratom alebo požiaru.
- Nedotýkajte sa sieťového kábla mokrou rukou, ani nepotiahnite za sieťový kábel za účelom odpojenia napájacieho adaptéra.
- Nedotýkajte sa zariadenia ani napájacieho adaptéra mokrou rukou. Môže to viesť k skratom, poruchám alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom.
- Ak váš napájací adaptér bol vystavený vode, iným kvapalinám alebo nadmernej vlhkosti, dajte ho prekontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku.
- Uistite sa, či napájací adaptér spĺňa požiadavky článku 2.5 smernice IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 a či bol otestovaný a schválený v súlade so štátnymi alebo miestnymi normami.

Čistenie a údržba

- Počas uschovávania, prenášania a používania zariadenia ho držte v suchu a chráňte ho pred nárazom.
- Udržiavajte zariadenie a príslušenstvo suché. Nepokúšajte sa ho vysušiť s použitím vonkajšieho tepelného zdroja, akými sú mikrovlnná rúra alebo sušič vlasov.
- Nevystavujte zariadenie alebo príslušenstvo extrémnemu teplu alebo chladu. Tieto prostredia môžu mať vplyv na správne fungovanie a viesť k požiaru alebo výbuchu.
- Vyhybajte sa zrážkam, ktoré by mohli viesť k poruche, prehriatiu, požiaru alebo výbuchu zariadenia.

- Ak sa zariadenie nebude používať po dlhšiu dobu, vypnite ho a odpojte všetky pripojené káble.
- Ak dôjde k niečomu nezvyčajnému (napríklad ak zo zariadenia uniká dym alebo vydáva nezvyčajný zvuk alebo zápach), okamžite prestaňte zariadenie používať, vypnite ho, odpojte všetky pripojené káble a potom sa obráťte na autorizované servisné stredisko.
- Nešliapte na kábel, neťahajte za neho ani ho neskrúcajte. Mohlo by dôjsť k poškodeniu kábla a k poruche zariadenia.
- Pred čistením alebo údržby prestaňte zariadenie používať, ukončíte všetky aplikácie a odpojte všetky pripojené káble.
- Na čistenie zariadenia alebo príslušenstva nepoužívajte žiadne chemické čistiace prostriedky, prášky, či iné chemické činidlá (ako napríklad alkohol a benzén). Tieto prípravky môžu spôsobiť poškodenie častí alebo predstavovať riziko požiaru. Na čistenie zariadenia a príslušenstva používajte čistú, mäkkú a suchú tkaninu.
- Nedávajte karty s magnetickou páskou (napríklad kreditné karty a telefónne karty) do blízkosti zariadenia na dlhšiu dobu. Inak by sa mohla poškodiť magnetická páska kariet.
- Nerozoberajte a neprerábajte zariadenie a jeho príslušenstvo. Zruší sa tým záruka a výroba nebude niesť zodpovednosť za škodu. V prípade poškodenia sa obráťte na autorizované servisné stredisko, kde vám poskytnú pomoc alebo opravu.

Tiesňové volanie

Dostupnosť tiesňových volaní závisí od kvality signálu v mobilnej sieti, politiky poskytovateľa služby a od miestnych zákonov a predpisov. Nikdy sa nespoliehajte iba na vaše zariadenie v prípade dôležitých komunikácií, ako napríklad pri potrebe okamžitej lekárskej pomoci.

Informácie o likvidácii a recyklácii



■ Tento symbol (s pevnou tyčou alebo bez nej) na zariadení, batériách (ak sú súčasťou balenia) a/alebo na balení naznačuje, že sa zariadenie a jeho elektrické príslušenstvo (napríklad slúchadlá, adaptér alebo kábel) nemá likvidovať ako odpad z domácnosti. Tieto predmety by sa nemali likvidovať ako neseparovaný komunálny odpad a je potrebné ich odvieť na certifikované zberné miesto pre recykláciu alebo správnu likvidáciu.

Pre podrobnejšie informácie o recyklácii zariadenia alebo batérie sa obráťte na miestny úrad, službu na odvoz odpadu alebo maloobchodnú predajňu.

Likvidácia zariadenia a batérií (ak sú súčasťou balenia) je predmetom Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a Smernice Európskeho parlamentu a Rady č.

2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch. Účel separovania OEEZ a batérií od iného odpadu spočíva v minimalizovaní potenciálnych environmentálnych dopadov na zdravie ľudí, ktoré súvisia s existenciou nebezpečných látok.

Zníženie dosahu nebezpečných látok

Toto zariadenie je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (prepracovaná smernica RoHS). Batérie (ak sú súčasťou balenia) sú v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch. Pre aktuálne informácie o súlade so smernicami REACH a RoHS prosím navštívte internetovú stránku <http://consumer.huawei.com/certification>.

Súlad s predpismi EÚ

Vyhlasenie

Spoločnosť Huawei Technologies Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.

Vyhlasenie o zhode nájdete na internetovej stránke <http://consumer.huawei.com/certification>.

Nasledujúce označenie je uvedené na výrobku:

CE 0682

Toto zariadenie je možné používať vo všetkých členských štátoch EÚ.

Dodržiavajte národné a miestne predpisy pri používaní zariadenia.

Používanie tohto zariadenia môže byť obmedzené v závislosti od miestnej siete.

Obmedzenia v pásme 2,4 GHz:

Nórsko: Táto časť sa netýka zemepisnej oblasti v okruhu 20 km od centra Ny-Ålesund.

Informácie o produkte ErP

Spoločnosť Huawei Technologies Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že produkt vyhovuje požiadavkám smernice 2009/125/ES a vykonávacieho nariadenia (ES) č. 1275/2008 v znení zmien a doplnkov podľa nariadenia (ES) 278/2009, (ES) 642/2009, (EÚ) 617/2013, (EÚ) 801/2013 a vykonávacieho nariadenia (ES) č. 278/2009.

Spotreba elektrickej energie produktu pri zapojení do siete a v pohotovostnom režime, ak sú všetky sieťové porty pripojené a všetky porty bezdrôtovej siete sú aktivované je 6.0 W.

Informácie o produkte uvádzané na voľne dostupnej webovej lokalite výrobcu, ktoré sú požadované podľa nariadenia (EÚ) č. 801/2013, nájdete na adrese <http://consumer.huawei.com/certification>.

7 Právne informácie

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Všetky práva vyhradené.

Žiadna časť tejto príručky sa nesmie reprodukovat' ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Huawei Technologies Co., Ltd. a jej pobočiek („Huawei“).

Produkt opísaný v tejto príručke môže obsahovať softvér chránený autorskými zákonmi patriaci spoločnosti Huawei a poskytovateľom licencie. Zákazníci nesmú žiadnym spôsobom reprodukovat', distribuovať, spätne kompilovať ani prekladať, dešifrovať, extrahovať, spätne dekódovať, prenajímať, zadávať ani poskytovať licenciu na menovaný softvér, pokiaľ nie sú tieto obmedzenia zakázané príslušnými zákonmi alebo sú tieto činnosti povolené príslušnými držiteľmi autorských práv.

Ochranné známky a povolenia



HUAWEI, HUAWEI a



sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

LTE je ochranná známka spoločnosti ETSI.

Ostatné ochranné známky a názvy výrobkov, služieb a spoločností sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Oznámenie

Niektoré z tu opísaných funkcií produktu a jeho príslušenstva sú závislé na nainštalovanom softvéri, kapacitách a nastaveniach miestnej siete, a nemusia byť aktivované alebo môžu byť obmedzené miestnymi prevádzkovateľmi siete alebo poskytovateľmi sieťových služieb.

Tu uvedené opisy teda nemusia presne zodpovedať výrobku alebo jeho príslušenstvu, ktoré ste si zakúpili.

Spoločnosť Huawei si vyhradzuje právo bez oznámenia alebo záväzku zmeniť alebo upraviť akúkoľvek informáciu alebo technický údaj.

ZRIEKNUTIE

VŠETOK OBSAH TEJTO PRÍRUČKY SA POSKYTUJE „TAK AKO JE“. OKREM PRÍPADU, ŽE TO VYŽADUJÚ PLATNÉ ZÁKONY, SA NEPOSKYTUJÚ ŽÁRUKY ŽIADNEHO DRUHU, VÝSLOVNÉ ANI PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE (ALE NIE VÝLUČNE) PREDPOKLADANÝCH ŽÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A VŽŤAHUJÚCE SA NA PRESNOSŤ, HODNOVERNOSŤ ALEBO OBSAH TEJTO PRÍRUČKY.

V MAXIMÁLNOH ROZSAHU POVOLEHOM PLATNÝMI ZÁKONMI NIE JE SPOLOČNOSŤ HUAWEI ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ, NEPRIAME ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, STRATY ZISKU, PREDAJA, POISTENIA, ÚDAJOV, POVESTI ALEBO OČAKÁVANÝCH ÚSPOR BEZ OHĽADU NA TO, ČI SÚ TAKÉTO ŠKODY PREDVÍDATEĽNÉ ALEBO NIE.

MAXIMÁLNA ZODPOVEDNOSŤ (TOTO OBMEDZENIE SA NEVŽTAHUJE NA ZODPOVEDNOSŤ ZA ZRANENIE, PRETOŽE TAKÉTO OBMEDZENIE JE V ZÁKONNOM ROZSAHU ZAKÁZANÉ) SPOLOČNOSTI HUAWEI VYPLÝVAJÚCA Z POUŽÍVANIA PRODUKTU OPÍSANÉHO V TEJTO PRÍRUČKE JE OBMEDZENÁ ČIASTKOU, KTORÚ ZAPLATILI ZÁKAZNÍCI PRI KÚPE TOHTO PRODUKTU.

Predpisy týkajúce sa importu a exportu

Zákazníci musia dodržiavať všetky platné zákony a predpisy týkajúce sa exportu alebo importu a sú zodpovední za získanie všetkých nevyhnutných vládnych povolení a licencií pre export, spätný export alebo import produktu opísaného v tejto príručke, zahŕňajúc softvér a technické údaje tu spomenuté.

Zásady ochrany súkromia

Pre lepšie pochopenie spôsobu ochrany vašich osobných informácií si prosím pozrite zásady ochrany súkromia na stránke <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

