


Nastavenie a prvé
kroky s vaším telefónom
Orange Zuco






váš Orange Zuco




- 1 Ľavé kontextové tlačidlo
 - 2 Výpis volania (úvodná obrazovka) Volanie.
 - 3 Hlasová schránka (stlačte a podržte)
 - 4 Zámok klávesnice (stlačte a dlho podržte ✖)
 - 5 Pravé kontextové tlačidlo
 - 6 Zapnutie/vypnutie Ukončiť hovor
 - 7 Tichý režim
 - 8 Navigačné tlačidlo
- Ponuka/Potvrdenie voľby ○
- Klávesové skratky ▲
- Budík ▼
- Užívateľské profily ◀
- Pridať nový kontakt ▶



tlačidlá

	- navigačné tlačidlo - potvrdenie voľby (stlačte klávesu) - odoslanie hovoru
	- prístup do výpisu volania úvodná obrazovka)
	- zapnutie/vypnutie telefónu (stlačte a podržte tlačidlo) - ukončiť hovor - návrat na úvodnú obrazovku
	- ľavé kontextové tlačidlo
	- pravé kontextové tlačidlo
	- voľte číslo odkazovej schránky (stlačte a podržte tlačidlo)

ikony na úvodnej obrazovke

	<p>Z úvodnej obrazovky</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadajte nulu (stlačte tlačidlo) - zadajte + pre vytáčanie medzinárodného hovoru (stlačte a podržte tlačidlo) <p>V režime úpravy</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadajte medzeru alebo „0“
	<p>Z úvodnej obrazovky</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadajte * (stlačte tlačidlo) - zadajte * pre vytáčanie medzinárodného hovoru (stlačte a podržte tlačidlo) <p>V režime úpravy</p> <ul style="list-style-type: none"> - prístup k tabuľke symbolov (stlačte tlačidlo) - stlačte ⏏ potom * : zamknutie/odmknutie klávesnice
	<p>Z úvodnej obrazovky</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadajte # (stlačte tlačidlo) - aktivácia/deaktivácia tichého režimu (stlačte a podržte tlačidlo) <p>V režime úpravy</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmena spôsobu zadávania (stlačte klávesu)

	<p>Stav nabitia batérie</p>
	<p>Režim Stretnutie: Váš telefón len vibruje</p>
	<p>Headset pripojený</p>
	<p>Všeobecný režim: Váš telefón zvoní</p>
	<p>Tichý režim: Váš telefón ani nezvoní, nepípa, ani nevibruje</p>
	<p>Budík naprogramovaný</p>
	<p>Zmeškané hovory</p>
	<p>Roaming</p>
	<p>Sieťové pripojenie</p>
	<p>Neprečítané správy</p>
	<p>Presmerovanie hovoru</p>
	<p>Správy plné</p>

začínáme

vybratie a vloženie batérie

Ak chcete vybrať batériu, držte telefón pevne v jednej ruke. Druhou rukou nechtom odstráňte kryt.

Vložte batériu tak, aby zlaté kontakty v telefóne a na batérii boli proti sebe, a potom zatlačte, kým batéria nebude na mieste.

vybratie a vloženie SIM karty

Vložte SIM kartu zlatými kontakty smerom nadol a zasuňte ju. Ak chcete SIM kartu vybrať, zatlačte a vysuňte ju von.

vybratie a vloženie SD karty


Vložte pamäťovú kartu SD zlatými kontaktmi smerom nadol a zatlačte ju.

Ak chcete pamäťovú kartu SD vybrať, zatlačte a vysuňte ju von.



nabíjanie batérie

Pripojte nabíjačku k telefónu a do siete.

- Nabíjanie môže trvať okolo 20 minút.
- Pred pripojením nabíjačky sa uistite, že je batéria správne vložená.
- Ak používate telefón prvý raz, batériu plne nabite  (približne 3 hodiny)
- Pre zníženie spotreby energie a plytvanie energiou nabíjačku odpojte od konektora, keď je batéria plne nabitá.

zapnutie telefónu

Stlačte a podržte tlačidlo  pokým sa displej telefónu nerozsvieti.

vypnutie telefónu

Stlačte a podržte .


Poznámka: Keď je nabíjanie skončené, animácia sa zastaví.

volania

volanie čísla

Vytočte požadované číslo, stlačte  tlačidlo pre volanie. Stlačte  pre odstránenie znakov. Ak chcete volanie ukončiť, stlačte .


núdzové volanie

Pre núdzové volanie zadajte číslo núdzového volania a stlačte , Tiesňové volanie môžete uskutočniť aj bez SIM karty, nie je potrebné zadávať PIN kód alebo odomknúť klávesnicu

volanie do hlasovej schránky

V tejto ponuke môžete skontrolovať hlasovú poštu na SIM.

prijatie hovoru



Keď prijímate prichádzajúci hovor, stlačte  ak chcete hovoriť, a potom zaveste pomocou tlačidla .

funkcie dostupné počas hovoru


Počas hovoru môžete použiť súčasne telefónny zoznam, SMS správy atď.

telefónny zoznam

prehľadávanie kontaktov

Ak chcete otvoriť adresár z úvodnej obrazovky, stlačte  a vyberte z ponuky ikonu .

pridanie kontaktu

Ak chcete otvoriť adresár a vybrať alebo pridať nový kontakt, stlačte , potom vyberte „na SIM kartu“ alebo „telefón“.

zábava a hry

Váš Orange Zuco je dodávaný s dvoma hrami. Viac informácií nájdete v „nápovede“ k hre.

call center

história volania

Môžete pristupovať k pamäti hovoru stlačením tl  na úvodnej obrazovke, alebo stlačením  a výberom ikony  z ponuky.

V tejto ponuke uvidíte volané čísla, prijaté hovory, zmeškané hovory, odmietnuté hovory, atď.

nastavenie volania

Táto funkcia umožňuje konfigurovať nastavenia hovorov.

správca súborov

Správca súborov umožňuje pohodlne spravovať rôzne adresáre a súbory v telefóne a na pamäťovej karte.

správy

vytvorenie SMS

Ak chcete vytvoriť textovú správu, vyberte v hlavnej ponuke položku „Správy“. Môžete napísať správu a odoslať ju príjemcovi z adresára SIM karty. Tiež môžete vložiť preddefinovaný text správy zo „šablón“.

Pri písaní správy vyberte „Možnosti“ pre otvorenie všetkých možností správ.

vytvorenie MMS

Váš telefón môže odosielať a prijímať správy MMS, ktoré vám umožňujú posilať obrazové správy, zvonenia a text.

Poznámka: Špecifické písmená (diakritika) zvýši veľkosť SMS, čo môže spôsobiť, že príjemca správy dostane niekoľko správ.

multimédiá

videoprehrávač









Použite túto funkciu pre prehrávanie video súborov. Stlačte  pre spustenie/zastavenie prehrávania videa. stlačte  a  pre rýchle prevíjanie vpred alebo späť.

foto editor

Táto funkcia umožňuje upravovať fotografie.




audioprehrávač

Použite túto funkciu pre prehrávanie audio súborov. Stlačte  pre spustenie/zastavenie prehrávania skladby.  alebo  pre prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu. Stlačte  a  pre nastavenie hlasitosti.

záznam zvuku

Použite túto funkciu pre nahrávanie audio súborov. Telefón podporuje WAV, AWB a AMR. Súbor bude automaticky uložený do zoznamu nahrávok.

FM rádio

Váš telefón má FM rádio. Pred použitím rádia je potrebné zasunúť konektor slúchadiel do slotu pre slúchadlá. Slúchadlá slúžia ako anténa rádia. V aplikácii rádia stlačte  pre prehrávania/prerušenie aktuálnej stanice, stlačte  a  pre nastavenie hlasitosti.

organizér

kalendár

Mesačný kalendár vám umožňuje sledovať stretnutia a podujatia.

úlohy

Vytvorte nové poznámky a priradte ich ako úlohy.


budík

Váš mobilný telefón je vybavený vstavaným budíkom s funkciou opakovaného budenia.

svetový čas

Túto ponuku otvorte pre kontrolu času v hlavných mestách sveta.

kalkulačka

- Stlačte tlačidlá nahor, nadol, vľavo, vpravo a OK pre výber
+, -, ×, ÷ y =
- Stlačte  pre odstránenie

prevodník mien

Zadajte výmenný kurz a môžete previesť peniaze do cudzej meny.

stopky

Prostredníctvom aplikácie Stopky na vašom Orange Zuco, si môžete svoje aktivity presne načasovať.

služby

internetový prehliadač

Použite svoj Orange Zuco na prehliadanie Internetu. V zariadení je označený ako „Služby Internetu“.

správca licencií

Prostredníctvom tejto funkcie si môžete pozrieť zoznam licencií a stav.

STK


Servis STK je súprava nástrojov pre SIM kartu, ktorú tento telefón podporuje. Servisná ponuka bude automaticky pridaná do ponuky vášho telefónu po vložení SIM karty a pripojení k sieti.

Poznámka: Informujte sa u svojho mobilného operátora na náklady a zriadenie.

užívateľské profily

V tejto ponuke si môžete prispôbiť vyzváňacie tóny pre rôzne udalosti a prostredia.


nastavenia

V hlavnej ponuke vyberte ikonu  a prispôbte si telefón podľa svojich predstáv:

- Nastavenia telefónu
- Nastavenia siete
- Pripojenie a obnovenie továrenského nastavenia
- Nastavenie zabezpečenia

Pôvodné heslo zámku telefónu a pre obnovenie továrenského nastavenia je „1234“.

videokamera

Táto funkcia umožňuje fotografovať a nahrávať video. Stlačte  pre zachytenie snímky alebo natočenie videá.

fotografie

Prostredníctvom tejto aplikácie si môžete prezerať všetky fotografie vo vašom zariadení.

poznámky

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Pre ďalšie informácie o produktoch a službách spoločnosti Orange Slovensko, a.s., navštívte našu webovú stránku uvedenú nižšie.

Aktuálnosť informácií obsiahnutých v tejto užívateľskej príručke zodpovedá času, kedy bola užívateľská príručka odovzdaná do tlače. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. si vyhradzuje právo robiť v tejto príručke zmeny, a taktiež doplniť alebo zrušiť služby, o ktorých sa príručka zmieňuje. **Month 2014**

© Orange Personal Communications Services Limited 2004. Orange a wirefree™ a akékoľvek iné označenia Orange produktov alebo služieb, na ktoré odkazuje táto užívateľská príručka sú ochrannými známkami spoločnosti Orange Personal Communications Services Limited.

Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
Slovenská republika
www.orange.sk