

Postup pre zabezpečenie routra zmenou prednastaveného prihlasovacieho hesla

Z dôvodu zníženia rizika výpadku internetových služieb a zvýšeného zabezpečenia routra TP-Link TD-W8951 Vám odporúčame zmeniť prihlasovacie heslo do jeho nastavení.


1. Na svojom počítači pripojenom na router otvorte **internetový prehliadač**.
(Chrome, Firefox, Explorer, Edge, Safari)




2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte adresu: **192.168.1.1**



3. Zadajte prednastavené prihlasovacie údaje routra a potvrdte **OK**.
Používateľ: **admin** - Heslo: **admin**



4. Zobrazí sa nastavovacie menu, v ktorom kliknite na **Maintenance**.



5. Do poľa **New Password** zadajte svoje nové, bezpečné prihlasovacie heslo a do poľa **Confirm Password** jeho zadanie zopakujte. Zmenu potvrdte pomocou **SAVE**.